

Zestaw zawiera:

- Butelkę z **Odtłuszczaczem** (butelka nr 1),
- Butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Butelkę z **Antyparą** (butelka nr 3) - w przypadku zakupu zestawu z **Antyparą**,
- Gąbeczkę do nakładania Odtłuszczacza,
- Ściereczki do nakładania Powłoki,

* do prawidłowego naniesienia powłoki zalecamy zaopatrzyć się w ręczniki papierowe, rękawiczki ochronne i taśmę malarską.

UWAGA!

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata* (patrz strona 1). Przed użyciem należy dokładnie wyczyścić kabinę prysznicową ze WSZYSTKICH zabrudzeń. **Odtłuszczacz** i **Nanopowłoka** naniesione na zabrudzenia nie działają! Produkt nie działa na kabinach prysznicowych z plexi (plastiku)! Nie nanosić produktu na metale, tkaniny, elementy plastikowe i inne materiały do których nie jest przeznaczony.

1. Odtłuszczenie powierzchni:

- Odtłuszczacz** (butelka nr 1) jest preparatem który odtłuszcza szkło i ceramikę. Na innych materiałach może się delikatnie osadzać w formie białego nalotu. Niektóre elementy kabiny np. uszczelki w innym kolorze niż biały, można zabezpieczyć taśmą malarską. Z niezabezpieczonych elementów biały nalot zniknie razem z wodą po kilku użyciach kabiny prysznicowej.
- Odtłuszczacz**, (przed każdym naniesieniem na gąbeczkę wstrząsnąć) nanieść na gąbeczkę i okrężnymi ruchami wcierać w powierzchnię. Następnie papierowym ręcznikiem zetrzeć białe ślady. Kabina jest gotowa do nakładania powłoki.

2. Nakładanie Powłoki

- Wstrząsnąć butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Impregnację należy wykonywać fragmentami. Co ok 3-5 psiknięć należy od razu wypolerować załączoną ściereczką tak aby preparat nie wyparował. Czynność powtarzać do momentu pokrycia całej powierzchni. Odczekać min. 2 godziny.
- Dla lepszego efektu na elementach szklanych zalecamy nałożyć drugą warstwę impregnatu tj. wykonać pkt 2.b) jeszcze raz.
- Po nałożeniu wszystkich warstw i odczekaniu min. 4 godzin mogą pojawić się mazy. Można je usunąć płynem do mycia szyb i ręcznikiem papierowym

3. Nakładanie Antypary: (w przypadku zakupu zestawu z ANTYPARĄ)

Preparat stosować do luster oraz okien od wewnętrznej strony.

- Przed użyciem należy wstrząsnąć **ANTYPARĄ** (butelka nr 3),
- Suchą i czystą szybę lub lustro spryskać **ANTYPARĄ** (wystarczy kilka psiknięć).
- Ręcznikiem papierowym delikatnie wypolerować. **ANTYPARA** nie jest tak trwała jak **Nanopowłoka**. Działa ok. 14-30 dni lub do momentu jej starcia.

4. WAŻNE! Jak korzystać z kabiny prysznicowej z nałożoną powłoką?

Zalecamy aby **zawsze** po korzystaniu z kabiny prysznicowej spłukać zaimpregnowane powierzchnie wodą, tak aby woda zebrała mydliny, które nie spłynęły ze szkła. Pomimo tego, może pozostać niewielka ilość kropli które są zbyt lekkie aby grawitacyjnie spłynąć. Takie krople, nawet po wyschnięciu, nie wzerają się w powierzchnię, a osad jest bardzo łatwy do usunięcia nawet suchą ściereczką. Jeżeli po pewnym czasie efekt hydrofobowy będzie zauważalnie słabszy, należy umyć kabinę. Wystarczy do tego wilgotna szmatka lub płyn do mycia szyb.

PL.NSH.03.A

strona 2

Zestaw zawiera:

- Butelkę z **Odtłuszczaczem** (butelka nr 1),
- Butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Butelkę z **Antyparą** (butelka nr 3) - w przypadku zakupu zestawu z **Antyparą**,
- Gąbeczkę do nakładania Odtłuszczacza,
- Ściereczki do nakładania Powłoki,

* do prawidłowego naniesienia powłoki zalecamy zaopatrzyć się w ręczniki papierowe, rękawiczki ochronne i taśmę malarską.

UWAGA!

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata* (patrz strona 1). Przed użyciem należy dokładnie wyczyścić kabinę prysznicową ze WSZYSTKICH zabrudzeń. **Odtłuszczacz** i **Nanopowłoka** naniesione na zabrudzenia nie działają! Produkt nie działa na kabinach prysznicowych z plexi (plastiku)! Nie nanosić produktu na metale, tkaniny, elementy plastikowe i inne materiały do których nie jest przeznaczony.

1. Odtłuszczenie powierzchni:

- Odtłuszczacz** (butelka nr 1) jest preparatem który odtłuszcza szkło i ceramikę. Na innych materiałach może się delikatnie osadzać w formie białego nalotu. Niektóre elementy kabiny np. uszczelki w innym kolorze niż biały, można zabezpieczyć taśmą malarską. Z niezabezpieczonych elementów biały nalot zniknie razem z wodą po kilku użyciach kabiny prysznicowej.
- Odtłuszczacz**, (przed każdym naniesieniem na gąbeczkę wstrząsnąć) nanieść na gąbeczkę i okrężnymi ruchami wcierać w powierzchnię. Następnie papierowym ręcznikiem zetrzeć białe ślady. Kabina jest gotowa do nakładania powłoki.

2. Nakładanie Powłoki

- Wstrząsnąć butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Impregnację należy wykonywać fragmentami. Co ok 3-5 psiknięć należy od razu wypolerować załączoną ściereczką tak aby preparat nie wyparował. Czynność powtarzać do momentu pokrycia całej powierzchni. Odczekać min. 2 godziny.
- Dla lepszego efektu na elementach szklanych zalecamy nałożyć drugą warstwę impregnatu tj. wykonać pkt 2.b) jeszcze raz.
- Po nałożeniu wszystkich warstw i odczekaniu min. 4 godzin mogą pojawić się mazy. Można je usunąć płynem do mycia szyb i ręcznikiem papierowym

3. Nakładanie Antypary: (w przypadku zakupu zestawu z ANTYPARĄ)

Preparat stosować do luster oraz okien od wewnętrznej strony.

- Przed użyciem należy wstrząsnąć **ANTYPARĄ** (butelka nr 3),
- Suchą i czystą szybę lub lustro spryskać **ANTYPARĄ** (wystarczy kilka psiknięć).
- Ręcznikiem papierowym delikatnie wypolerować. **ANTYPARA** nie jest tak trwała jak **Nanopowłoka**. Działa ok. 14-30 dni lub do momentu jej starcia.

4. WAŻNE! Jak korzystać z kabiny prysznicowej z nałożoną powłoką?

Zalecamy aby **zawsze** po korzystaniu z kabiny prysznicowej spłukać zaimpregnowane powierzchnie wodą, tak aby woda zebrała mydliny, które nie spłynęły ze szkła. Pomimo tego, może pozostać niewielka ilość kropli które są zbyt lekkie aby grawitacyjnie spłynąć. Takie krople, nawet po wyschnięciu, nie wzerają się w powierzchnię, a osad jest bardzo łatwy do usunięcia nawet suchą ściereczką. Jeżeli po pewnym czasie efekt hydrofobowy będzie zauważalnie słabszy, należy umyć kabinę. Wystarczy do tego wilgotna szmatka lub płyn do mycia szyb.

PL.NSH.03.A

strona 2

Zestaw zawiera:

- Butelkę z **Odtłuszczaczem** (butelka nr 1),
- Butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Butelkę z **Antyparą** (butelka nr 3) - w przypadku zakupu zestawu z **Antyparą**,
- Gąbeczkę do nakładania Odtłuszczacza,
- Ściereczki do nakładania Powłoki,

* do prawidłowego naniesienia powłoki zalecamy zaopatrzyć się w ręczniki papierowe, rękawiczki ochronne i taśmę malarską.

UWAGA!

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata* (patrz strona 1). Przed użyciem należy dokładnie wyczyścić kabinę prysznicową ze WSZYSTKICH zabrudzeń. **Odtłuszczacz** i **Nanopowłoka** naniesione na zabrudzenia nie działają! Produkt nie działa na kabinach prysznicowych z plexi (plastiku)! Nie nanosić produktu na metale, tkaniny, elementy plastikowe i inne materiały do których nie jest przeznaczony.

1. Odtłuszczenie powierzchni:

- Odtłuszczacz** (butelka nr 1) jest preparatem który odtłuszcza szkło i ceramikę. Na innych materiałach może się delikatnie osadzać w formie białego nalotu. Niektóre elementy kabiny np. uszczelki w innym kolorze niż biały, można zabezpieczyć taśmą malarską. Z niezabezpieczonych elementów biały nalot zniknie razem z wodą po kilku użyciach kabiny prysznicowej.
- Odtłuszczacz**, (przed każdym naniesieniem na gąbeczkę wstrząsnąć) nanieść na gąbeczkę i okrężnymi ruchami wcierać w powierzchnię. Następnie papierowym ręcznikiem zetrzeć białe ślady. Kabina jest gotowa do nakładania powłoki.

2. Nakładanie Powłoki

- Wstrząsnąć butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Impregnację należy wykonywać fragmentami. Co ok 3-5 psiknięć należy od razu wypolerować załączoną ściereczką tak aby preparat nie wyparował. Czynność powtarzać do momentu pokrycia całej powierzchni. Odczekać min. 2 godziny.
- Dla lepszego efektu na elementach szklanych zalecamy nałożyć drugą warstwę impregnatu tj. wykonać pkt 2.b) jeszcze raz.
- Po nałożeniu wszystkich warstw i odczekaniu min. 4 godzin mogą pojawić się mazy. Można je usunąć płynem do mycia szyb i ręcznikiem papierowym

3. Nakładanie Antypary: (w przypadku zakupu zestawu z ANTYPARĄ)

Preparat stosować do luster oraz okien od wewnętrznej strony.

- Przed użyciem należy wstrząsnąć **ANTYPARĄ** (butelka nr 3),
- Suchą i czystą szybę lub lustro spryskać **ANTYPARĄ** (wystarczy kilka psiknięć).
- Ręcznikiem papierowym delikatnie wypolerować. **ANTYPARA** nie jest tak trwała jak **Nanopowłoka**. Działa ok. 14-30 dni lub do momentu jej starcia.

4. WAŻNE! Jak korzystać z kabiny prysznicowej z nałożoną powłoką?

Zalecamy aby **zawsze** po korzystaniu z kabiny prysznicowej spłukać zaimpregnowane powierzchnie wodą, tak aby woda zebrała mydliny, które nie spłynęły ze szkła. Pomimo tego, może pozostać niewielka ilość kropli które są zbyt lekkie aby grawitacyjnie spłynąć. Takie krople, nawet po wyschnięciu, nie wzerają się w powierzchnię, a osad jest bardzo łatwy do usunięcia nawet suchą ściereczką. Jeżeli po pewnym czasie efekt hydrofobowy będzie zauważalnie słabszy, należy umyć kabinę. Wystarczy do tego wilgotna szmatka lub płyn do mycia szyb.

PL.NSH.03.A

strona 2

Zestaw zawiera:

- Butelkę z **Odtłuszczaczem** (butelka nr 1),
- Butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Butelkę z **Antyparą** (butelka nr 3) - w przypadku zakupu zestawu z **Antyparą**,
- Gąbeczkę do nakładania Odtłuszczacza,
- Ściereczki do nakładania Powłoki,

* do prawidłowego naniesienia powłoki zalecamy zaopatrzyć się w ręczniki papierowe, rękawiczki ochronne i taśmę malarską.

UWAGA!

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata* (patrz strona 1). Przed użyciem należy dokładnie wyczyścić kabinę prysznicową ze WSZYSTKICH zabrudzeń. **Odtłuszczacz** i **Nanopowłoka** naniesione na zabrudzenia nie działają! Produkt nie działa na kabinach prysznicowych z plexi (plastiku)! Nie nanosić produktu na metale, tkaniny, elementy plastikowe i inne materiały do których nie jest przeznaczony.

1. Odtłuszczenie powierzchni:

- Odtłuszczacz** (butelka nr 1) jest preparatem który odtłuszcza szkło i ceramikę. Na innych materiałach może się delikatnie osadzać w formie białego nalotu. Niektóre elementy kabiny np. uszczelki w innym kolorze niż biały, można zabezpieczyć taśmą malarską. Z niezabezpieczonych elementów biały nalot zniknie razem z wodą po kilku użyciach kabiny prysznicowej.
- Odtłuszczacz**, (przed każdym naniesieniem na gąbeczkę wstrząsnąć) nanieść na gąbeczkę i okrężnymi ruchami wcierać w powierzchnię. Następnie papierowym ręcznikiem zetrzeć białe ślady. Kabina jest gotowa do nakładania powłoki.

2. Nakładanie Powłoki

- Wstrząsnąć butelkę z **Nanopowłoką** (butelka nr 2),
- Impregnację należy wykonywać fragmentami. Co ok 3-5 psiknięć należy od razu wypolerować załączoną ściereczką tak aby preparat nie wyparował. Czynność powtarzać do momentu pokrycia całej powierzchni. Odczekać min. 2 godziny.
- Dla lepszego efektu na elementach szklanych zalecamy nałożyć drugą warstwę impregnatu tj. wykonać pkt 2.b) jeszcze raz.
- Po nałożeniu wszystkich warstw i odczekaniu min. 4 godzin mogą pojawić się mazy. Można je usunąć płynem do mycia szyb i ręcznikiem papierowym

3. Nakładanie Antypary: (w przypadku zakupu zestawu z ANTYPARĄ)

Preparat stosować do luster oraz okien od wewnętrznej strony.

- Przed użyciem należy wstrząsnąć **ANTYPARĄ** (butelka nr 3),
- Suchą i czystą szybę lub lustro spryskać **ANTYPARĄ** (wystarczy kilka psiknięć).
- Ręcznikiem papierowym delikatnie wypolerować. **ANTYPARA** nie jest tak trwała jak **Nanopowłoka**. Działa ok. 14-30 dni lub do momentu jej starcia.

4. WAŻNE! Jak korzystać z kabiny prysznicowej z nałożoną powłoką?

Zalecamy aby **zawsze** po korzystaniu z kabiny prysznicowej spłukać zaimpregnowane powierzchnie wodą, tak aby woda zebrała mydliny, które nie spłynęły ze szkła. Pomimo tego, może pozostać niewielka ilość kropli które są zbyt lekkie aby grawitacyjnie spłynąć. Takie krople, nawet po wyschnięciu, nie wzerają się w powierzchnię, a osad jest bardzo łatwy do usunięcia nawet suchą ściereczką. Jeżeli po pewnym czasie efekt hydrofobowy będzie zauważalnie słabszy, należy umyć kabinę. Wystarczy do tego wilgotna szmatka lub płyn do mycia szyb.

PL.NSH.03.A

strona 2

Długotrwała ochrona kabin prysznicowych (ceramiki i szkła)

Informacja o produkcie: jest to nanotechnologiczny impregnat zabezpieczający powierzchnie szklane i ceramiczne (plytki, umywalki itp.). Preparat tworzy bardzo trwałą nanopowłokę, która zabezpiecza powierzchnie przed osadami, zaciekami, plamami i innymi zabrudzeniami. Dzięki stosowaniu preparatu **NANOBAUER HOME SHOWER PROTECT** do mycia powierzchni nie będą już potrzebne agresywne detergenty. Aby utrzymać czystość, zabezpieczone powierzchnie wystarczy raz na parę dni przetrzeć suchą lub wilgotną szmatką.

Trwałość:

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata*.
*jest to orientacyjny okres trwałości, szacowany przy korzystaniu z kabiny prysznicowej przez dwie osoby dziennie i dla 8-15 °dH w skali twardości wody czyli średnio-twardej. W przypadku częstszego korzystania z kabiny prysznicowej i/lub twardszej wody, czas ten może ulec skróceniu.

Właściwości:

- Nadaje powierzchni właściwości „STAY-CLEAN”, czyli wspomaga długotrwałe utrzymanie czystości,
- Na zabezpieczonej powierzchni brud się nie kumuluje!
- Nawet trudne zabrudzenia dają się łatwo usunąć za pomocą wody lub wilgotnej ściereczki,
- Wykazuje działanie superhydrofobowe.

Zastosowanie:

Elewacje i drzwi szklane, kabiny prysznicowe, ceramiczne elementy kabin prysznicowych, płytki ceramiczne, umywalki, okna dachowe itp.

Warunki nakładania / Wydajność / Przechowywanie / Wskazówki zastosowania:

- 5-10 ml/m², wydajność jest uzależniona od ilości zaaplikowanego preparatu,
- Produkt należy nakładać w temperaturze powyżej +5°C, przy niskiej wilgotności powietrza,
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C,
- Przy nakładaniu nie poddawać powierzchni bezpośrednim promieniom słonecznym. Nie nakładać na mocno rozgrzaną powierzchnię (np. od promieni słonecznych).

SPRAWDŹ TEŻ INNE NASZE PRODUKTY Z SERII

- NANOBAUER HOME WINDOWS PROTECTION** Impregnat do okien, i elewacji szklanych
- NANOBAUER HOME CERAMIC HOB PROTECTION** Impregnat do płyt ceramicznych i indukcyjnych
- NANOBAUER HOME EXTREME GLASS CLEANER** Płyn do mycia szyb
- NANOBAUER HOME SHOWER CLEANER** Płyn do mycia kabin prysznicowych
- NANOBAUER HOME KITCHEN CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w kuchni
- NANOBAUER HOME BATHROOM CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w łazience

Więcej informacji oraz nasze pozostałe produkty znajdziesz na www.NANOBAUER.pl

Długotrwała ochrona kabin prysznicowych (ceramiki i szkła)

Informacja o produkcie: jest to nanotechnologiczny impregnat zabezpieczający powierzchnie szklane i ceramiczne (plytki, umywalki itp.). Preparat tworzy bardzo trwałą nanopowłokę, która zabezpiecza powierzchnie przed osadami, zaciekami, plamami i innymi zabrudzeniami. Dzięki stosowaniu preparatu **NANOBAUER HOME SHOWER PROTECT** do mycia powierzchni nie będą już potrzebne agresywne detergenty. Aby utrzymać czystość, zabezpieczone powierzchnie wystarczy raz na parę dni przetrzeć suchą lub wilgotną szmatką.

Trwałość:

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata*.
*jest to orientacyjny okres trwałości, szacowany przy korzystaniu z kabiny prysznicowej przez dwie osoby dziennie i dla 8-15 °dH w skali twardości wody czyli średnio-twardej. W przypadku częstszego korzystania z kabiny prysznicowej i/lub twardszej wody, czas ten może ulec skróceniu.

Właściwości:

- Nadaje powierzchni właściwości „STAY-CLEAN”, czyli wspomaga długotrwałe utrzymanie czystości,
- Na zabezpieczonej powierzchni brud się nie kumuluje!
- Nawet trudne zabrudzenia dają się łatwo usunąć za pomocą wody lub wilgotnej ściereczki,
- Wykazuje działanie superhydrofobowe.

Zastosowanie:

Elewacje i drzwi szklane, kabiny prysznicowe, ceramiczne elementy kabin prysznicowych, płytki ceramiczne, umywalki, okna dachowe itp.

Warunki nakładania / Wydajność / Przechowywanie / Wskazówki zastosowania:

- 5-10 ml/m², wydajność jest uzależniona od ilości zaaplikowanego preparatu,
- Produkt należy nakładać w temperaturze powyżej +5°C, przy niskiej wilgotności powietrza,
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C,
- Przy nakładaniu nie poddawać powierzchni bezpośrednim promieniom słonecznym. Nie nakładać na mocno rozgrzaną powierzchnię (np. od promieni słonecznych).

SPRAWDŹ TEŻ INNE NASZE PRODUKTY Z SERII

- NANOBAUER HOME WINDOWS PROTECTION** Impregnat do okien, i elewacji szklanych
- NANOBAUER HOME CERAMIC HOB PROTECTION** Impregnat do płyt ceramicznych i indukcyjnych
- NANOBAUER HOME EXTREME GLASS CLEANER** Płyn do mycia szyb
- NANOBAUER HOME SHOWER CLEANER** Płyn do mycia kabin prysznicowych
- NANOBAUER HOME KITCHEN CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w kuchni
- NANOBAUER HOME BATHROOM CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w łazience

Więcej informacji oraz nasze pozostałe produkty znajdziesz na www.NANOBAUER.pl

Długotrwała ochrona kabin prysznicowych (ceramiki i szkła)

Informacja o produkcie: jest to nanotechnologiczny impregnat zabezpieczający powierzchnie szklane i ceramiczne (plytki, umywalki itp.). Preparat tworzy bardzo trwałą nanopowłokę, która zabezpiecza powierzchnie przed osadami, zaciekami, plamami i innymi zabrudzeniami. Dzięki stosowaniu preparatu **NANOBAUER HOME SHOWER PROTECT** do mycia powierzchni nie będą już potrzebne agresywne detergenty. Aby utrzymać czystość, zabezpieczone powierzchnie wystarczy raz na parę dni przetrzeć suchą lub wilgotną szmatką.

Trwałość:

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata*.
*jest to orientacyjny okres trwałości, szacowany przy korzystaniu z kabiny prysznicowej przez dwie osoby dziennie i dla 8-15 °dH w skali twardości wody czyli średnio-twardej. W przypadku częstszego korzystania z kabiny prysznicowej i/lub twardszej wody, czas ten może ulec skróceniu.

Właściwości:

- Nadaje powierzchni właściwości „STAY-CLEAN”, czyli wspomaga długotrwałe utrzymanie czystości,
- Na zabezpieczonej powierzchni brud się nie kumuluje!
- Nawet trudne zabrudzenia dają się łatwo usunąć za pomocą wody lub wilgotnej ściereczki,
- Wykazuje działanie superhydrofobowe.

Zastosowanie:

Elewacje i drzwi szklane, kabiny prysznicowe, ceramiczne elementy kabin prysznicowych, płytki ceramiczne, umywalki, okna dachowe itp.

Warunki nakładania / Wydajność / Przechowywanie / Wskazówki zastosowania:

- 5-10 ml/m², wydajność jest uzależniona od ilości zaaplikowanego preparatu,
- Produkt należy nakładać w temperaturze powyżej +5°C, przy niskiej wilgotności powietrza,
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C,
- Przy nakładaniu nie poddawać powierzchni bezpośrednim promieniom słonecznym. Nie nakładać na mocno rozgrzaną powierzchnię (np. od promieni słonecznych).

SPRAWDŹ TEŻ INNE NASZE PRODUKTY Z SERII

- NANOBAUER HOME WINDOWS PROTECTION** Impregnat do okien, i elewacji szklanych
- NANOBAUER HOME CERAMIC HOB PROTECTION** Impregnat do płyt ceramicznych i indukcyjnych
- NANOBAUER HOME EXTREME GLASS CLEANER** Płyn do mycia szyb
- NANOBAUER HOME SHOWER CLEANER** Płyn do mycia kabin prysznicowych
- NANOBAUER HOME KITCHEN CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w kuchni
- NANOBAUER HOME BATHROOM CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w łazience

Więcej informacji oraz nasze pozostałe produkty znajdziesz na www.NANOBAUER.pl

Długotrwała ochrona kabin prysznicowych (ceramiki i szkła)

Informacja o produkcie: jest to nanotechnologiczny impregnat zabezpieczający powierzchnie szklane i ceramiczne (plytki, umywalki itp.). Preparat tworzy bardzo trwałą nanopowłokę, która zabezpiecza powierzchnie przed osadami, zaciekami, plamami i innymi zabrudzeniami. Dzięki stosowaniu preparatu **NANOBAUER HOME SHOWER PROTECT** do mycia powierzchni nie będą już potrzebne agresywne detergenty. Aby utrzymać czystość, zabezpieczone powierzchnie wystarczy raz na parę dni przetrzeć suchą lub wilgotną szmatką.

Trwałość:

Impregnację wykonujemy **tylko raz** na 2 lata*.
*jest to orientacyjny okres trwałości, szacowany przy korzystaniu z kabiny prysznicowej przez dwie osoby dziennie i dla 8-15 °dH w skali twardości wody czyli średnio-twardej. W przypadku częstszego korzystania z kabiny prysznicowej i/lub twardszej wody, czas ten może ulec skróceniu.

Właściwości:

- Nadaje powierzchni właściwości „STAY-CLEAN”, czyli wspomaga długotrwałe utrzymanie czystości,
- Na zabezpieczonej powierzchni brud się nie kumuluje!
- Nawet trudne zabrudzenia dają się łatwo usunąć za pomocą wody lub wilgotnej ściereczki,
- Wykazuje działanie superhydrofobowe.

Zastosowanie:

Elewacje i drzwi szklane, kabiny prysznicowe, ceramiczne elementy kabin prysznicowych, płytki ceramiczne, umywalki, okna dachowe itp.

Warunki nakładania / Wydajność / Przechowywanie / Wskazówki zastosowania:

- 5-10 ml/m², wydajność jest uzależniona od ilości zaaplikowanego preparatu,
- Produkt należy nakładać w temperaturze powyżej +5°C, przy niskiej wilgotności powietrza,
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C,
- Przy nakładaniu nie poddawać powierzchni bezpośrednim promieniom słonecznym. Nie nakładać na mocno rozgrzaną powierzchnię (np. od promieni słonecznych).

SPRAWDŹ TEŻ INNE NASZE PRODUKTY Z SERII

- NANOBAUER HOME WINDOWS PROTECTION** Impregnat do okien, i elewacji szklanych
- NANOBAUER HOME CERAMIC HOB PROTECTION** Impregnat do płyt ceramicznych i indukcyjnych
- NANOBAUER HOME EXTREME GLASS CLEANER** Płyn do mycia szyb
- NANOBAUER HOME SHOWER CLEANER** Płyn do mycia kabin prysznicowych
- NANOBAUER HOME KITCHEN CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w kuchni
- NANOBAUER HOME BATHROOM CLEANER** Uniwersalny płyn do mycia stosowany w łazience

Więcej informacji oraz nasze pozostałe produkty znajdziesz na www.NANOBAUER.pl